

Date d'édition : 27.04.2026

Ref : EWTHA1212

Ensemble de montage et démontage : Boîtes à 5 vitesses

Sans presse ni extracteur, l'engrenage peut être démonté et remonté.



Les points suivants peuvent être appris :
différents types de synchronisation
Blocage et verrouillage des vitesses
Passage de toutes les vitesses, y compris la marche arrière
Fonctionnement des tringles et des fourchettes de changement de vitesse

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Boîtes à vitesses > BV manuelle