

Date d'édition : 10.08.2025

Ref : EWTHA1100

Montage d'un arbre principal complet



Un arbre principal entier avec arbre d'entraînement a été préparé de manière à pouvoir être démonté et remonté sans presse ni extracteur.

L'outillage est fourni.

L'arbre de renvoi permet de vérifier le bon assemblage.

Les vitesses sont faciles à passer.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Boîtes à vitesses > BV manuelle

