

Date d'édition : 25.02.2026



Ref : EWTHA1158

Convertisseur de couple en coupe

Fonction des rotors entrée et de sortie.
Fonction du stator avec roue libre en fonctionnement.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Boîtes à vitesses > BV automatique