

Date d'édition : 08.06.2026

Ref : EWTHA1169

Boîte à vitesse nue



Fonctionnement de l'arbre de transmission, de l'arbre principal, de l'arbre intermédiaire et du pignon de marche arrière.

Rapprochement des différents arbres.

Passage de toutes les vitesses, flux de puissance dans toutes les vitesses.

Avec des fiches de travail pour les élèves et les enseignants.

Calcul des différents rapports.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Boîtes à vitesses > BV manuelle

