

Date d'édition : 24.01.2025

Ref : EWTHA1212

**Ensemble de montage et démontage : Boîtes à 5 vitesses**

**Sans presse ni extracteur, l'engrenage peut être démonté et remonté.**



Les points suivants peuvent être appris :

différents types de synchronisation

Blocage et verrouillage des vitesses

Passage de toutes les vitesses, y compris la marche arrière

Fonctionnement des tringles et des fourchettes de changement de vitesse

## Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Boîtes à vitesses > BV manuelle