

Date d'édition : 23.11.2024

Ref : EWTHA1212

**Ensemble de montage et démontage : Boîtes à 5 vitesses**

**Sans presse ni extracteur, l'engrenage peut être démonté et remonté.**



Les points suivants peuvent être appris :  
différents types de synchronisation  
Blocage et verrouillage des vitesses  
Passage de toutes les vitesses, y compris la marche arrière  
Fonctionnement des tringles et des fourchettes de changement de vitesse

## Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Boîtes à vitesses > BV manuelle