


Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 17.12.2025



Ref: EWTHA391

Maquette transparente: Réglage de la vanne II

Il est possible de montrer 4 façons différentes de régler le jeu des soupapes.

En plaçant des plaques de différentes épaisseurs dans ou sous les poussoirs à coupelle.

En tournant les vis de réglage sur le culbuteur et le levier oscillant.

Toutes les cames peuvent être tournées, ce qui permet de démontrer la course d'ouverture pour différents jeux de soupapes.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

