

Date d'édition : 05.02.2026



Ref : EWTCO74207

**Testeur de polarité 12-24 v et générateur de courant
8A max**

Connection du faisceau du boîtier sur les cosses de la batterie à l'aide des pinces.

Avec le pic fil (avec douille de sécurité) connecté au fil bleu du boîtier, vous trouverez :

- led verte = potentiel masse batterie,
- led rouge = potentiel tension batterie,
- led clignotante = signal alternatif, signal carré (injecteur, capteur position, ...)
- led éteinte, pas de potentiel batterie, fil en l'air.

un interrupteur sur le boîtier vous permet d'injecter un courant (jusqu'à 8A), soit positif soit négatif.
Protection 8A par multifuse.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Outils Ateliers > Mesures et générateurs signaux